

国又移及高锐

で使用の前に取扱説明書を必ずお読みください。 読み終わりましたら、大切に保管してください。



もくじ

- はるちゃんについて
- スイッチ・センサー・ 電池ボックスについて
- 乾雷池の入れ方
- P4 カレンダー・時計・ 呼び名の設定
- **P5** 音声認識機能で 会話遊びを楽しもう!
- P6 はるちゃんが認識する言葉
- お話を聴こう・ 30 分ごとのお話
- お歌を聴こう① 民謡 **P8**
- P9 お歌を聴こう② 童謡
- P10 お歌を聴こう③ ランダム再生・お歌一覧
- P11 民話を聴こう
- P12 クイズ遊びをしよう
- P13 クイズの答え・ 各地のお話を聴こう
- P14 おやすみモード・ おはようモード

裏表紙 Q& A・保証書

旅大好き!はるちゃんお客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください -

〒271-0093 千葉県松戸市小山 480-2

TEL

電話受付時間 月曜日~金曜日(祝日・祭日を除く)10時~17時

(旅大好き!はるちゃん)(検索、

発売元: 有限会社デジレクト 販売元: 電池企画販売株式会社

© DIGIRECT MADE IN CHINA

電池寿命<アルカリ乾電池使用時>

連続動作約 14 時間 ※1日30分遊んだ場合約1ヶ月 遊び方や使い方によって電池寿命は異なります。

対象年齢:15歳以上

D digirect

単3アルカリ乾電池 3本使用(電池は別売りです)REQUIRES 3LR06("AA" SIZE)BATTERIES (NOT INCLUDED) ※パッケージ・取扱説明書・かんたん遊び方ガイドに掲載されているイラストや写真と商品は異なる場合がございます。ご了承ください。 ※はるちゃんがお話しするお話内容は、2016年9月時点での情報に基づきます。ご了承ください。

はるちゃんと一緒に遊ぶと日本のことが学べるよ!

こんにちは!はるちゃんです。 これから楽しい時間を一緒に過ごそうね。 取扱説明書を読んで、 私のことをいっぱい知ってね。

セット内容・はじめに用意するもの



はるちゃん本体



取扱説明書 (本書)



かんたん 遊び方ガイド





単3アルカリ乾電池 ×3本

※電池は別売りです。詳細は 「旅大好き!はるちゃん お客様相談室」 までお問い合わせください。

音声認識機能を使って遊ぶか、スイッチのみを使って遊ぶか選べます

遊び方操作の切り替えは、P2「電池ボックスについて」をご覧ください

音声認識モードでできること



- ●はるちゃんに話しかけて… 会話をする / お歌をうたってもらう / 民話を話してもらう / 各地のお話をしてもらう / クイズ遊びをする / 寝かしつけ・起こす
- ●お手手スイッチを握って 1550 通り以上のお話し

スイッチモードでできること





- ●お手手スイッチで操作して… お歌をうたってもらう / 民話を話してもらう / 各地のお話をしてもらう / クイズ遊びをする / 寝かしつけ・起こす
- ●お手手スイッチを握って 1550 通り以上のお話し

はるちゃんの起きる時間・寝る時間

はるちゃんは、規則正しい生活をします。 朝は午前7時に起きて、夜は午後10時に眠ります。 それ以外の時間は、眠っているのでお話しをしません。 はるちゃんと一緒に、規則正しい生活をしましょう!

今日も旅日和だね

● 午前7時:起床 よ おはよ~!

一 午後 10 時: 就寝 また明日、 お話ししようね。 おやすみなさい…



スイッチ・センサーについて

お手手スイッチ(右)-

はるちゃんと お話しするときや お歌や民話やお話ししてほしい 地域を選ぶときに握ります。



お手手スイッチ(左)

はるちゃんと お話しするときや お歌や民話やお話ししてほしい 地域を選ぶときに握ります。

せなか:電池ボックス

このページの下部を ご覧ください。

電池ボックスについて

はるちゃんの背中の面ファスナーを開けると、電池ボックスがあります。

電源 OFF/ スイッチモード / 音声認識モード

切り替えスイッチ

ふたロック

硬貨を使って解除 / ロックします。


左:雷源 OFF

中央:スイッチモード

音声認識機能 (声での操作)を 使わずに遊びます。

右:音声認識モード

音声認識機能 (声での操作)を使って 遊びます。



音量スイッチ

左から小・中・大 3段階から選べます。


雷池蓋

中に電池を入れます。

P2 スイッチ・センサー・雷池ボックスについて


乾電池の入れ方(電池交換)

新しい単3アルカリ乾電池×3本(別売り)と硬貨を1枚用意します。



雷池ボックスの▽OPEN 印と 「ふたロック」の△印が 向かい合うように 180度 回してね!





こんにちは! はるちゃんだよ・

①電源は OFF に合わせておきます。


背面の面ファスナーを開けて、 10 円硬貨などのコインを「ふたロック」の

溝に図のように差し込んで、回し開けます。


②電池蓋を開けて単3アルカリ乾電池を

+-の向きに気を付けて、図のようにセットします。

※雷池が浮かないようにしっかり入れてください。



③電池蓋を閉じて、電池蓋の △LOCK 印とふたロックの▽印が 合うように、ふたロックをコインで回して しっかり閉じてください。



4)電源スイッチを、

音声認識モード / スイッチモードのどちらかに合わせて、

はるちゃんがお話をし始めたら、P4を見ながら カレンダー・時計・呼び名の設定をしましょう。

電池交換お知らせ機能!はるちゃんが電池交換を催促します

電池残量が減って電池交換が必要になると、

はるちゃんが電池交換を催促する言葉をお話します。

お手手を握ったとき、右図の吹き出し内の

言葉を話すようになったら、新しい乾電池を

ご用意いただき、このページの「乾電池の入れ方」

を参考に電池交換をしてください。

雷池交換をしたら、P4を参考に

カレンダー・時計・呼び名の設定を

やり直してください。

私、電池がなくなって きちゃったから 交換してほしいな!

新しい電池を用意して、 交換してね。 プラスとマイナスの向きに 気を付けてね



カレンダー・時計・呼び名の設定

※音声認識モード/スイッチモードともに同じ設定方法です。

1. カレンダーを設定しよう 設定した月日に合わせて、季節のお話をしてくれます



①はるちゃんの言葉を参考に、左手を握って 現在の月を選んだら、右手を握って設定します。

次は何日か教えてね… 「月」と同じように「日」を設定 今日は〇月〇日だね。 よかったら私の右手を握ってね。 間違えていたら左手を握ってね

②「月」と同じように「日」を設定し、 正しく設定できたら右手を握りましょう。 間違えていたら、左手を握りましょう。

2. 現在時刻を設定しよう

設定した時間に合わせて、時間ごとのお話をしてくれます



①カレンダーを決定すると、時間の設定が始まります。 はるちゃんの言葉を参考に、左手を握って 現在の時間を選んだら、右手を握って設定します。



②「時」と同じように「分」を設定し、 正しく設定できたら右手を握りましょう。 間違えていたら、左手を握りましょう。

「呼び名」を設定しよう
設定した呼び名で呼びかけてもらえます



↑左手を握るたび8種の「呼び名」を順番にお話し

①現在時刻を決定すると、呼び名の設定が始まります。 はるちゃんの言葉を参考に、左手を握って呼んでほしい 呼び名を選んだら、右手を握って設定します。



② これで設定が完了しました! **一度設定した** 内容を変えたいときは、電源を一度「OFF」に してから「音声認識モード / スイッチモード」 どちらかにスイッチを合わせると、再設定できます。

P4 カレンダー・時計・呼び名の設定

【音声認識モードのみ】会話遊びを楽しもう!

☆ 音声認識機能を使って、はるちゃんと会話をしよう!

! 音声認識機能を使うときのポイント!

静かな場所で、はるちゃんに 顔を近づけて、はるちゃんの 手を長く握ってから、 標準語の発音で

ゆっくり・はっきり 話しかけてあげてね。

はるちゃんが聞き取り易い 話し方と、聞き取りにくい 話し方があるので、 何度か話しかけて、 はるちゃんがお返事しやすい 話し方を覚えてね。

はるちゃんからのお願い!

はるちゃん、うまく聞き取れないことがあるかも知れないけれど、 聞き取れるように頑張るから、いっぱい話しかけてね。



①はるちゃんのお手手(左右どちらでもOK) を長く握ると、はるちゃんが 「お話ししましょ」と言います。 握った手は離して大丈夫です。



③話しかけた言葉に合わせたお返事をします。 各モードに入る言葉を話しかけた場合、 各モードに入るので、はるちゃんの言葉を参考に 操作をしてください。

繰り返し会話遊びをするときは、①の手順から 再度行ってください。



②「お話ししましょ」を聞いた後に、 P6"はるちゃんが認識する言葉"20語の どれかを、はるちゃんに話しかけてください。

※はるちゃんが「お話ししましょ」と言ってから 約10秒後に「また後でお話ししようね」と 言った後は、認識語を認識しなくなります。①から やり直してください。

うまく認識しないときは、 【ご確認ください】

- 静かな場所で話しかけていますか? ※テレビやラジオの音にも反応しますので、 音量を消して遊んでください。
- はるちゃんの目の前で話しかけていますか?
- はるちゃんの正面に向かって 話しかけていますか?
- 大きめの声で話しかけていますか?
- 標準語の発音で話しかけていますか?

【音声認識モードのみ】はるちゃんが認識する言葉

∰ はるちゃんに ①~ ② の認識語を話しかけてね

クイズ回答用の認識語を含めると

認識する言葉は合計 **250** 語以上! おしゃべりや各モードの操作に使う認識語は、以下 **20** 語です。

「はるちゃんが認識する言葉」

はるちゃんのお返事例

おしゃべり

- ① こんにちは・・・・「こんにちは!今日は一緒に遊べる?」
- ② はるちゃん・・・・ 「はーい!私、元気にお返事できた?」
- ③ 大好き……… 「私も大好き! ずーっと一緒にいようね」

※①~③の各認識語に対して、お返事パターンは3つずつあります。

「はるちゃんが認識する言葉

「認識すると起動するモード

お歌

- ④ 民謡…20 曲の民謡から好きな民謡を選ぶと歌ってくれます
- ⑤ 童謡…10 曲の童謡から好きな童謡を選ぶと歌ってくれます
- ⑥ 歌って…はるちゃんの好きなお歌をランダムで歌います

民話

⑦ 民話……10 話の民話から好きな民話を選ぶとお話してくれます

クイズ

- ⑧ クイズ遊び…合計 50 問のクイズから一問ずつ出題します
- ※クイズの回答も音声認識で認識して、正解か不正解か判断します

名地のお話

- **9** 北海道 10 東北
- ① 関東 ② 甲信越
- 13 北陸 15 近畿
- 14 東海
- 77四国
- 16中国
- 18 九州

・・・1 0 地域の中から音声認識した 地域のお話を 3 つ続けてお話しします

名所やご当地グルメのお話をします

寝かしつけ 起こす

- 寝かしつけ・1個 おやすみ…はるちゃんを寝かしつけて静かにしてもらえます
 - **20 おはよう…おねんね中のはるちゃんを起こします**

お話しをしたり、 お歌を歌ったり、 民話をお話ししたり、 クイズ遊びをしたり…

> 楽しい時間を 一緒に過ごそうね



P6 はるちゃんが認識する言葉


【音声認識モード / スイッチモード】 お話しを聴こう

お手手を握ると、日本各地についてのお話しや季節・時間ごとのお話をしてくれます



(**) 音声|| 音声|| 記載モードの操作方法: お手手(左右どちらでも可)を短く1回握る

○ スイッチモードの操作方法:左手を短く1回握る



【音声認識モード/スイッチモード】30分ごとのお話

はるちゃんは30分に1度、自分からお話しします。※はるちゃんが起きている時間だけお話しします。

QVD

☆ 音声認識モード: 30分に1度のお話後、はるちゃんが

「お話ししましょ」と言った後15秒の間に 音声認識語を話しかけると反応します。

○ スイッチモード: 30分に1度のお話後、15秒の間に

マイクに音声入力があると反応します。



【音声認識モード/スイッチモード】お歌を聴こう①

DDD

☆ 音声認識モード / (ニ) スイッチモードで使い方が一部異なります。 選択された操作方法のマークがある部分をご覧ください。

民謡を聴く



(二) 音声認識モード



①お手手(左右どちらでも可)を 長く握ってから、はるちゃんに「民謡」と 話しかけます。

右手を握って民謡モードを決定します。

左手ぎゆ 握ると… お歌を歌う?それとも民話を お話しする?私の左手を握って、 選んだら右手を握ってね 左手を握るたび「お歌 ↔ 民話」 お歌を選ぶ 民謡と童謡、どちらを歌おう かなぁ?私の左手を握って、 選んだら右手を握ってね 左手を握るたび「民謡 ↔ 童謡」

①左手を長く握ります。はるちゃんの言葉を 参考に**「お歌」**を選び右手を握って決定します。 はるちゃんが民謡と童謡どちらかを歌うか たずねるので「民謡」を選び、 右手を握って民謡モードを決定します。

②以降は、音声認識モード・スイッチモードともに同じ操作方法です





②民謡20曲のイントロを順番に歌うので、 聴きたい曲のイントロを歌っている時に 右手を握って曲を決定してください。



民謡を選ぶ

③選んだ民謡を歌います。

歌うのを途中でやめて欲しいときは、 両手を握ってください。

※曲の選択時にもキャンセルできます。

P8 お歌を聴こう①民謡

【音声認識モード/スイッチモード】お歌を聴こう②

DVD

⇔ 音声認識モード / ○ スイッチモードで使い方が一部異なります。 選択された操作方法のマークがある部分をご覧ください。

童謡を聴く





①お手手(左右どちらでも可)を 長く握ってから、はるちゃんに「童謡」と 話しかけます。

右手を握って童謡モードを決定します。



①左手を長く握ります。はるちゃんの言葉を 参考に「**お歌**」を選び右手を握って決定します。 はるちゃんが民謡と童謡どちらかを歌うか たずねるので「童謡」を選び、 右手を握って童謡モードを決定します。

②以降は、音声認識モード・スイッチモードともに同じ操作方法です



②童謡 10 曲のイントロを順番に歌うので、 聴きたい曲のイントロを歌っている時に 右手を握って曲を決定してください。



③選んだ童謡を歌います。 歌うのを途中でやめて欲しいときは、 両手を握ってください。 ※曲の選択時にもキャンセルできます。

【音声認識モード / スイッチモード】 お歌を聴こう③

AVD

○ 音声認識モード / ○ スイッチモードで使い方が一部異なります。 選択された操作方法のマークがある部分をご覧ください。

選曲せずにランダムでお歌を聴く

※はるちゃんが30曲の民謡・童謡の中から、ランダムで1曲を選んで歌います

DVD (一) 音声認識モード



お手手(左右どちらでも可)を長く握ってから、 はるちゃんに「歌って」と話しかけます。

(**) スイッチモード



はーい! 私の好きなお歌を

右手を短く握ります。

はるちゃんが歌うお歌 一覧

日本各地で歌い継がれる 民謡20曲

ソーラン節 農兵節

郡上節かわさき 北海盆唄

串本節 花笠音頭

ドンパン節 福知山音頭

銚子大漁節 元唄貝殻節

安来節 秩父音頭

よさこい節 木曽節

会津磐梯山 金毘羅船々

こきりこ節 炭坑節

おてもやん 山中節

▲思い出がよみがえる♪

童謡10曲

あんたがたどこさ 兎と亀 兎のダンス 証城寺の狸囃子 とおりゃんせ 春が来た ふじの山 故郷 桃太郎 朧月夜

わたしの好きな お歌を歌うから、 聴いてね!



【音声認識モード/スイッチモード】 民話を聴こう





①お手手(左右どちらでも可)を長く握ってから、 はるちゃんに「**民話」**と話しかけます。 はるちゃんの言葉を参考に 右手を握って民話モードを決定します。

①左手を長く握ります。はるちゃんの言葉を参考に 「民話」を選び右手を握って決定します。

■②以降は、音声認識モード・スイッチモードともに同じ操作方法です[、]



②左手を握るたび、10 話の民話の タイトルをお話します。聴きたい民話の タイトルを選んで、右手を握ります。

日本各地に伝わる 民話 10話

一寸法師・鶯言葉・打出の小槌・笠地蔵 三人の商人・舌切り雀・十二支の由来 狸と田螺・花咲か爺さん・桃太郎



③選んだ民話をお話しします。 お話しを途中でやめて欲しいときは、 両手を握ってください。 ※民話の選択時にもキャンセルできます。



語り継がれてきた お話って、いいよね!

【音声認識モード/スイッチモード】 クイズ遊びをしよう

QVD ○ 音声認識モード / ○ スイッチモードで使い方が一部異なります。 選択された操作方法のマークがある部分をご覧ください。

VD 音声認識モード お手手ぎゆ お話ししましょ)聞いてから 話しかける (あなた) ワイズ遊び

①お手手(左右どちらでも可)を 長く握ってから、はるちゃんに「**クイズ遊び**」 と話しかけます。はるちゃんの言葉を参考に 右手を握ってクイズ遊びモードを決定します。

両手ぎゆ 握ると…

クイズを出す?それとも 各地のお話しをする?私の左手を 握って、選んだら右手を握ってね

图!

/ 左手を握るたび「クイズ ◆ 各地のお話し」 クイズを選ぶ

①両手を長く握ります。はるちゃんの 言葉を参考に左手を握って「クイズ」を選び、 右手を握って決定します。

クイズを出すね!問題! 例) 長野県 上田市に城跡がある 「上田城」を築城したのは誰?



②はるちゃんがクイズを出題するので、はるちゃん の言葉を参考に、答えを話しかけてください。

※認識がうまくいかないときは、はるちゃんの 言葉を参考に、再度話しかけてください。 ※正解以外の言葉で、はるちゃんの認識しない言葉を 話しかけた場合、認識せずに不正解扱いとなります。

クイズを出すね!問題! 例) 長野県 上田市に城跡がある 「上田城」を築城したのは誰?

私の左手を握って 答えを選んだら、右手を握ってね 真田昌幸→武田信玄→徳川家康

左手を握ると三択選択肢をお話し 回答を選ぶ

②はるちゃんがクイズを出題するので、 はるちゃんの左手を握って三択の回答候補を聞き、 その中から答えを選んだら、右手を握って 答えを決定してください。

③以降は、音声認識モード・スイッチモードともに同じ操作方法です

(-) ¥55ŧ 正解!上田市は、 真田氏発祥の地なんだよ もう一問、 クイズを出していい? "

③あなたの回答に合わせて、お話しをします。 正解すると回答についてのお話をしてくれます。 クイズ遊びをしながら日本のことを楽しく学べます。

④続けてもう一問クイズ遊びをしたいときは、 はるちゃんの言葉を参考に右手を握ってください。 やめたいときは、左手を握ってください。 全問正解すると、良いことがあるかも…

良かったら右手を握ってね。 やめたいときは左手を握ってね

P12 クイズ遊びをしよう

こっそり教えちゃいます…クイブの答え

- 1.1988年に完成した、北海道と本州を結ぶトンネルの名前は?…青函トンネル
- 2. 北海道にある「日本三大夜景」の一つに数えられる場所は?…函館山
- 3. 北海道の名物料理でマトンやラム肉を専用のお鍋で調理する焼肉の名前は?
- 4.1993年に、日本で初めて世界自然遺産に登録された、秋田県と青森県に またがる山地の名前は?…白神山地
- 5. 東北の四大祭りの一つで、山形県で行われるお祭りの名前は?…花笠まつり
- 6. 宮城県にある、生鮮カツオの水揚げ量が日本一の港の名前は?…気仙沼港
- 7. 全国一のりんごの生産県は何県?…青森県 8. 日本一広い平野は、何平野でしょう?…関東平野
- 9. 栃木県の日光東照宮にある有名な猫の彫刻の名前は?…眠り猫
- 10. 東京都 上野にある、2016 年 7 月に世界文化遺産に登録された美術館は?
- 11. 全島につばきが 300 万本ある東京都に位置する島の名前は?…伊豆大島
- 12. 梨の品種「二十世紀梨」発祥の地は何県?…千葉県
- 13.「東洋のナイアガラ」と呼ばれる滝、「吹割の滝」があるのは何県?…群馬県
- 14. 日本一長い川の名前は?…信濃川
- 15. 山梨県忍野村にある、富士山の伏流水が湧きだす八つの湧き水池のことを何と言う?
- 16. 長野県上田市に城跡がある「上田城」を築城したのは誰?…真田昌幸
- 17.「きときと」は、何県の方言でしょう?…富山県
- 18.2015 年 3 月 14 日に開業した新幹線は?…北陸新幹線
- 19. 富山県にあるダムで、観光放水も行われている日本最大級のダムの名前は?…黒部ダム
- 20. うなぎ養殖の発祥地で、静岡県にある湖の名前は?…浜名湖
- 21. 静岡県にある、アジの干物の生産量が全国の約40%を誇る港の名前は?…沼津港
- 22. 愛知県の名物料理で、おひつに盛って出されるうなき料理の名前は?…ひつまぶし
- 23. 茶園面積、収穫量が日本一の茶どころの県と言えば?…静岡県
- 24. 日本一広い湖の名前は?…琵琶湖
- 25. 兵庫県にある「日本のマチュピチュ」と呼ばれている場所の名前は?…竹田城跡

- 26.1912 年 7 月 3 日に建てられた大阪のシンボルタワーは?…通天閣
- 27. 大阪で行われる、勢いよく走り回る山車が名物のお祭りは?…岸和田だんじり祭
- 28. 収穫量が全国の 6 割を占める、日本一の梅の生産地は何県?…和歌山県
- 29. 兵庫県 明石港に上がる魚介類の三大名物と言えば、鯛、アナゴ、 あと1つはなぁに?…タ
- 30. 京都にある銀閣寺を建てた人の名前は?…足利義政
- 31. 京都にある、鳥居が約一万基ある神社の名前は?…伏見稲荷大社
- 32. 和歌山県 飛灌神社のご神体として崇められている滝の名前は?…那智大滝
- 33. 和歌山県にある、生マグロの水揚げ量が日本一の漁港の名前は?…勝浦漁港
- 34. 日本一利用者数が多い路面電車は?…広島電鉄
- 35. 島根県にある、国宝に指定されているお城の名前は?…松江城
- 36.1988 年に完成した、岡山県と香川県を結ぶ橋の名前は?…瀬戸大橋
- 37. 島根県にある、2007 年 7 月に世界文化遺産に登録された鉱山は?…石見銀山
- 38. 山口県岩国市の錦川にかけられた、木造のアーチ橋の名前は?…錦帯橋
- 39. 広島県にある、万葉集にも登場する歴史ある港町と言えば?…鞆の浦
- 40. 香川県にある、通称「こんぴらさん」と呼ばれている神社の名前は?…金刀比羅宮
- 41. 四国三大祭りの一つで高知県で行われるお祭りの名前は?…よさこい祭り
- 42.「日本書紀」にも登場し、日本最古といわれる愛媛県の温泉と言えば?…道後温泉 43. 四国にある88 力所のお寺を巡る、四国遍路をする人のことを何と呼ぶでしょう? …お漏路さん
- 44. 明治から昭和時代にかけて炭鉱によって栄えた長崎県の「端島」は、
- 別名なんと呼ばれているでしょう?…軍艦島 45. 熊本県を流れる、日本三大急流の一つである川の名前は?…<mark>球磨川</mark>
- 46.1429 年から 1879 年までの間、現在の沖縄県を中心に存在した王国の名前は?
- 47.380年以上も続く、長崎の氏神様「諏訪神社」のお祭りと言えば?…長崎くんち
- 48. 辛子明太子が名産品の県は何県?…福岡県
- 49. 辛子レンコンが名産品の県は何県?…熊本県
- 50. 熊本県 上天草市にある大小さまざまな島が浮かぶ光景は、 何と呼ばれているでしょう?…天草松島

【音声認識モード/スイッチモード】各地のお話を聴

DVD 音声認識モード / 😐 スイッチモードで使い方が一部異なります。 **|択された操作方法のマークがある部分をご覧ください。**

両手ぎゆ 握ると…



①お手手(左右どちらでも可)を長く握ってから、【①両手を長く握ります。はるちゃんの 認識したら、はるちゃんの言葉を参考に 右手を握って各地のお話モードを決定します。

クイズを出す?それとも 各地のお話 をする?私の左手を 握って、選んだら右手を握ってね

左手を握るたび「クイズ → 各地のお話」 各地のお話を選ぶ

> どの地域のお話をしよう かな?私の左手を握って、 選んだら右手を握ってね

はるちゃんに以下枠内の各地方名を話しかけます。」言葉を参考に左手を握って「各地のお話し」を選び、 右手を握って決定したら、はるちゃんの言葉を参考に、 よい地方を以下枠内の各地方から選びます。

各地方名 北海道・東北・関東・甲信越・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州

②以降は、音声認識モード・スイッチモードともに同じ操作方法です

どちらも

北海道のお話 例

北海道の小樽は、古くから 港町として栄えた場所なんだって。 歴史ある石造りの倉庫が並ぶ、 小樽運河沿いをお散歩したいなぁ。

②選んだ地方にまつわるお話を3つ 続けてします。

③お話を3つ終えると、はるちゃんが 同じ地方のお話を続けてするか聞きます。 はるちゃんの言葉を参考に、同じ地方の お話を続けて聴きたいときは右手を、 やめたいときは左手を握ってください。

※同じ地方を続けて選ぶと、同じ内容の お話を繰り返しすることがあります。



【音声認識モード / スイッチモード】 おやすみモード / おはようモード

おやすみ

「おやすみモード」ではるちゃんを寝かしつけると、お話しをしなくなります。 お出かけするときや静かにしてほしいときに設定しましょう。

お出かげするときや静かにしてはし 音声認識モード お話ししましょ 聞いてから 話しかける

①お手手(左右どちらでも可)を長く握ってから、 はるちゃんに「**おやすみ**」と話しかけます。



■ ②は、音声認識モード・スイッチモードともに同じ操作方法です

ふわぁ…わたし、寝るね

起きてほしくなったら、 お手手をながーく握ってね。 おやすみなさい… ②はるちゃんの言葉を参考に 右手を握って、 おやすみモードを決定します。

おはよう

おやすみモードを解除して、お話しをするようになります。

DVD

(・) 音声認識モード



ふわぁ~。わたし、起きて いいかな?良かったら 「おはよう」って言ってね



①お手手(左右どちらでも可)を長く握ります。 ②はるちゃんの言葉を参考に、「おはよう」と 話しかけてはるちゃんを起こします。

☆ スイッチモード

ふわぁ〜。わたし、 起きていいかな?



✓ 良かったら右手を握ってね。 まだ寝ていた方がよければ 左手を握ってね

①お手手(左右どちらでも可)を長く握ります。 ②はるちゃんの言葉を参考に、右手を握って はるちゃんを起こします。

P14 おやすみモード・おはようモード



01. 乾電池を入れてもお話ししません

A1. 単 3 アルカリ乾電池を、しっかり正しく 入れましたか?新しい電池を使っていますか? 本書3ページ「乾雷池の入れ方」をご覧になって 乾電池を正しく入れてください。

02. お手手を握っても反応しません

A2-1. 電池ボックスの電源スイッチが「OFF」に なっていませんか?

2ページ「電池ボックスについて」をご覧になって スイッチを「音声認識モード」「スイッチモード」の どちらかに合わせてください。

A2-2.「おやすみモード」になっていませんか? 14ページ「おはようモード」をご覧になって、 「おやすみモード」を解除してください。 A2-3. 乾電池の容量がなくなっている可能性が あります。新しい単3アルカリ乾電池 3本を ご用意の上、交換してください。

Q3. 音声認識機能を使っても反応しません

A3-1. 電池ボックスの電源スイッチが「OFF」 **もしくは「スイッチモード」になっていませんか?** 2ページ「電池ボックスについて」をご覧になって スイッチを「音声認識モード」に合わせてください。

A3-2. はるちゃんが認識する言葉の20語の うちのどれかを話しかけていますか?

6ページ「はるちゃんが認識する言葉」の内容を 話しかけてください。

A3-3. 顔の正面30センチ以内で、大き目の声で ゆっくり・はっきり話しかけてください。 A3-4. はるちゃんに話しかけるとき、はるちゃん のお手手を長く握ってから話しかけていますか? 5ページ「音声認識機能で会話遊びを楽しもう!! の内容に従って話しかけてください。

A3-5. 「おやすみモード」になっていませんか? 14 ページ「おはようモード」をご覧になって、 「おやすみモード」を解除してください。 A3-6. 雷池の容量がなくなっている可能性が あります。新しい単3アルカリ乾電池3本を ご用意の上、3ページ「乾電池の入れ方」

04. お話ししっぱなしになります

をご覧になって交換してください。

A4. テレビやラジオの近く等、音のする場所に 置いていませんか?

「おはなしセンサー」は音に反応しますので、 音源から遠ざけてください。

お願い

- ○ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みください。読み終わった後 は、必ず大切に保管してください。
- 〇毛が抜けやすいので、誤って飲み込まないようにしてください。
- 〇落としたり、ぶつけたりしないでください。

---- キリトリ線 ----

- ○直射日光の当たる場所、空調器具の近くなど温度の高すぎる場所、 低すぎる場所にはおかないでください。
- ○はるちゃんは非防水のため、絶対にぬらさないでください。万が一 ぬれた場合には、タオル等で水分を取り除いてください。

お手入れ方法

はるちゃん本体のお手入れ:

水でぬらし、かたく絞った布で汚れを拭き取ってください。

はるちゃんのお洋服のお手入れ:

○液温 30℃以下にて、中性タイプの洗剤でやさしく手洗いしてください。 ※生地によっては色落ちすることがありますので、他のものと一緒に洗わ ないでください。

〇すすぎを十分してタオルなどで水分を吸い取ってください。※強く 絞らないでください。※洗濯機および脱水槽などは使用しないでください。 〇形を整えてから陰干しをしてよく乾かしてください。(自然乾燥) ※タンブル乾燥機は使用しないでください。

Oアイロンをかけないでください。

旅大好き!はるちゃん 保証書 保証期間3か月 ※故障内容をご記入ください お名前 様 ご住所 キリトリ線 お電話番号 1 () お買い上げ日 月 日 年齢 ※購入日がわかる販売店納品書 の控えを、はるちゃんに 7 同梱してください。



おとなといっしょ



(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

小さな部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、 3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

- ●お子様が遊ぶ場合は、必ず保護者の方のもとでご使用ください。 ●本製品は単3アルカリ乾電池3本(別売り)を使用しています。乾
- 電池の交換は、必ず保護者の方が行ってください。≪電池を誤使用 すると発熱・液漏れ・破裂の恐れがあります。次のことに注意して ください≫●充電式電池は、絶対に使用しないでください。●新しい 電池、古い電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ●+-(プラスマイナス)を正しい位置にしてセットしてください。
- ●遊んだあとは必ず電池を取り外してください。●ショートさせたり、 充電、加熱、分解、火の中に入れるなどしないでください。

 ●万が-電池から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗って、医 師に相談してください。皮膚や服に付いた時は、水で洗ってください。
- ●電池を廃棄するときは、各自治体の廃棄物処理の指示に従ってくだ さい。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3歳未満のお 子様の手の届かない場所に保管してください。

 ●本製品は面ファスナー を使用しています。面ファスナーを強くこすり付けると、お子様のお肌 などを傷つける恐れがありますので、ご注意ください。●面ファスナー 部分に、指や髪の毛や衣服などをはさまないようにご注意ください ●安全のため、本体が破損、変形をした場合は使用しないでください。